




Montering af fundamentsankre på byggepladsen




1. Skabelon


Brug en nøjagtigt passende og formstabil skabelon. Overensstemmelse med støttefodskabelonen fra elementproduktionsstedet skal være sikret.

Byggeplads = elementproduktionssted




2. Montering af ankere i fundament



 Sørg for eksakt lodret montering!! Om nødvendigt ekstra fastgørelse af fundamentankrene på armeringen. Forskydninger på grund af betoner og komprimering skal forhindres.

3. Kontrol af ankerposition



Kontrol af ankerposition og overhæng efter betoneren i henhold til den pågældende plan. Maksimale tolerancer fremgår af omstående tabel.

Type	Støttefod Hul-Ø [mm]	Bolt-Ø [mm]	maks. Excentricitet [mm]
PCC-16	28	16/20	± 6,0/4,0
PCC-20	30	20/24	± 5,0/3,0
PCC-24	35	24	± 5,5
PCC-30-1	40	30	± 5,0
PCC-30-2	45	30/36	± 7,5/4,5
PCC-36	53	36/39	± 8,5/7,0
PCC-39-1	55	36/39	± 9,5/8,0
PCC-39-2	55	39/42	± 8,0/6,5